

הוראות לטיפול במכונות חליבה

הטיפול בחלקי הגומי

לפי הצעת חברת אלפא לאוואל עלינו לשנות את ההוראות שניתנו עד כה בקשר עם הטיפול השבועי בגומי של גביעי המכונה.

במקום ההרתחה של החלקים הנ"ל בתמיסת נתר מאכל בת 2%, צריך לשרות אותם — ללא הרתחה — בתמיסת נתר מאכל בת 5% במשך שבוע ימים. פעולת השרייה עולה בהרבה על ההרתחה; השרייה הממושכת יעילה יותר בהדחת השומן וחומרים אחרים מהגומי; כן היא חוסכת את ההתעסקות המרובה שבהרתחה והיא גם זולה יותר, כי התמיסה ראויה לשימוש במשך כמה חדשים.

כלי מתאים לשריית הגומי אפשר להכין מכד משלוח ישן, שיצא מהשימוש בגלל ליקוי בקצהו העליון. מכד כזה מסירים את הצוואר ומקבלים מיכל בעל דפנות ישרים. מכסה פח או עץ יכסה אותו. לתוך הכד מכניסים סל עשוי רשת ברזל דוגמת סל ביצים ומתקינים לו ידית למעלה. מטבילים את חלקי הגומי המוכנסים לסל זה בתמיסת נתר המאכל שבכד. הידית מונעת מגע הידיים בתמיסה חריכה זו.

הכנת התמיסה. את התמיסה אפשר להכין מפתיתי נתר מאכל או מתמיסה מרוכזת. מהפתיתים דרוש בהתאם למידת רטיבותם 50—55 גרם לליטר מים. ומהתמיסה בת 30% המוכנה בבקבוקים: בקבוק אחד לכל 5 ליטר מים.

אופן השימוש. ביום הטיפול השבועי, או יום לפני זה מוציאים מהכד את הסל המכיל את חלקי הגומי ואחרי שטיפה בבריכת מים נקיים מריקים אותו לתוך בריכת מים. את הסל מחזירים לכד. את חלקי הגומי יש לנקות היטב במים, בעזרת המברשות המתאימות, וליבשם לפני הרכבתם מחדש על גביעי המכונה.

את חלקי הגומי שהיו בשימוש ביום הטיפול השבועי, מוציאים מהגביעים ומכניסים אותם לסל שבכד ללא טיפול נוסף ושורים אותם עד לשבוע הבא.

בחלקי גומי שאינם נתונים במחזור שבועי ויוחזרו לשימוש רק לאחר הפסקה ארוכה יותר, יש לטפל כנ"ל — כלומר, אחרי שרייה של שבוע ימים מוציאים מהכד וכו' אח"כ מחזיקים במקום מאורר ואפלולי. צינורות גומי לחלב או לאויר, או חלקי גומי אחרים, שאין מחליפים אותם בתקופות קצובות, זקוקים לטיפול דומה מפעם לפעם.

במידה שתצוץ שכבת שומן על פני התמיסה שבשימוש יש להסיר אותה.

שימון משאבות הוואקום

לפי עצת אלפא לאוואל נשתמש בעתיד בשמן סמיך יותר לסיכת המשאבות. לכל המשאבות הזקוקות לשמן, המתאים ביותר הוא מין השמן S.A.E.30 חוץ מלמשאבות „אלפא לאוואל” C.8 הזקוקות לשמן S.A.E.40.

גביעים 05—06 דה לאוואל

במקרים רבים נתקלנו בתקלות רציניות במודל „06” של גביעי דה לאוואל והגומי המתאים להם „05”. אחרי שימוש קצר הגומי „05” נחתך סביב לטבעת העבה הנלחצה נגד קצהו הצר של הגביע „06” ואינו ראוי עוד לשימוש. פחת זה עולה למשק ביוקר רב. אפשר למנוע תקלה זו ע"י עטיפת הטבעת שבגומי „05” בתחבושת (פלסטר) רגילה, בצורה שהמתכת באה במגע בתחבושת ולא באופן ישיר עם הגומי. צריך להיזהר בשעת הכנסת הגומי לתוך הגביע שהעטיפה לא תוזז ממקומה.

17.10.55

חי הברון